

TABELL OVER
FUNKSJONSKODER



A L C ▲ T E L

REFLEXES™

www.alcatel.com

ALCATEL OFFICE*

Tabell over funksjonskoder

For å kunne aktivere en funksjon, må koden til denne funksjonen tastes inn på nummertastaturet

| Funksjon | Implisitt kode | Din kode | Funksjon | Implisitt kode | Din kode |
|--|----------------|----------|---|----------------|----------|
| Anrop - vilkårlig apparat | 100 til 799 | | Oppheve viderekopling av typen Følg meg" | #27 | |
| Anrop talemeldingssenter | | | Overflytting av et telefonapparat | *79 | |
| Automatisk tilbakeringing ved opptatt | *5 | | Parkere anrop/ innhente parkert anrop | *84 | |
| Beskyttelse mot innlytting | *73 | | Personsök | *86 | |
| Definert brudd | *7 | | Programmeringsmodus | *87 | |
| Direkte viderekopling | *21 | | Prosjektkode | | |
| Distribusjonsgruppe | *01 til *08 | | Selektiv viderekopling | *28 | |
| Døråpner | | | Sentralbordanrop | 9 | |
| DTMF - tonesignalering | *8 | | Substitusjon (prosjektkode) | | |
| Felles kortnumre | 8000 til 8999 | | Svare på felles ringeklokke | *83 | |
| Gjenta sist slåtte nummer | **0 | | Svare på personsøk | *85 | |
| Gruppeanrop | *540 til *565 | | Takseringsinformasjon | | |
| Ikke forstyr | *23 | | Talemeldingssenter (reserverte koder) | **6 og *#6 | |
| Innhente anrop - vilkårlig apparat | *81 | | Tekstmeldingssenter (utsatt tilbakeringing) | *88 | |
| Innhente anrop innen innhentgruppe | *82 | | Tildele linje | # 11 til # 17 | |
| Innlytt | *4 | | Tildele linje og takseringsinformasjon | # 21 til # 27 | |
| Innmelding i gruppe | # 26 | | Tilgang til hovedoperatør | 0 | |
| Klokkeslett for avtale (programmering) | *55 | | Tilgang til sekundæropertør | *500 til *534 | |
| Konferanse | *3 | | Utmelding av gruppe | *26 | |
| Konsultere ventende anrop | *9 | | Utskifting av et telefonapparat | *78 | |
| Låse/låse opptelesonapparatet | *71 | | Veksle | *2 | |
| Oppheve alle viderekoplinger | # 21 | | Viderekopling av gruppeanrop | *25 | |
| Oppheve automatisk tilbakeringing | # 5 | | Viderekopling av typen Følg meg" | *27 | |
| Oppheve dobbel samtale | *1 | | Viderekopling til personsøker | *24 | |
| | | | Viderekopling ved opptatt | *22 | |

Med telefonapparatet kan du få tilgang til flere ulike funksjoner. Dette avhenger likevel av versjonen eller konfigurasjonen av systemet.

Du kan programmere tastene og trykke nye merkelapper. Se installasjonshæftet eller ta kontakt med distributøren.

Navn: Telefonapp.nr:

Faxnr: GSM-nr:

E-mail adresse:

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristik, utseende og/eller funksjonalitet på dette produktet.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - F-92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185