

# Alcatel OmniPCX Enterprise

## Funksjoner og tilknyttede koder

Hvis telefonen verken har ikonet eller den tilknyttede tasten, aktiveres funksjonen når koden tastes inn.

Funksjoner	Koden	
Anrop fra egen telefonliste	*# + kode (0-9, *, #)	
Beskjed på HT	7	
Beskyttelse mot pipelyder	*76*	
Direkte personsøk	*85*	
Direkte tilgang til POSTKA	*24*	
Direkte viderekopling	*21* + til nummer	
Dobbel samtale (og oppheve)	2	
DTMF – tonesignalering	*	
Endre personlig kode	*72*	
Endre tilknyttet nummer	*88*	
Felles hold	*81#	
Fjernstyrt viderekopling	*22* + til nummer + fra nummer	
Forespørsel om tilbakeringing	5	
Forsinket overflyt ved ubesvart anrop	*61* + nummer	
Forsinket overflyt ved ubesvart anrop og direkte ved opptatt	*62* + nummer	
Forsinket viderekopling ved ubesvart anrop	*61* + til nummer	
Gjenta sist slåtte nummer (rep)	*0#	
Hurtiganrop til tilknyttet apparat	*1#	
Husk avtale	*55*	
Ikke forstyrr	#48#	
Innhente anrop – vilkårlig apparat	*82* + nummer	
Innhente anrop innen innhentgruppe	*82#	
Innlytt	4	
Innmelding i gruppe	*47#	
Konferanse (3-veis)	3	
Konsultere POSTKA	*66*	
Konsultere ventende anrop	*2*	
Kontrastprogrammering	*87*	
Kontroll – venting		
Låse/låse opp telefonapparatet	*71*	

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse.

# Alcatel OmniPCX Enterprise

Funksjoner	Koden	
Oppheve fjernstyrt viderekopling	#22* + viderekoblet nummer	
Oppheve overflyt	#21#	
Oppheve påminnelse om avtale	#55# + nummer	
Oppheve viderekopling	#21#	
Oppheve viderekopling fra apparatet det er viderekoblet til	#21* + viderekoblet nummer	
Parkere anrop/innhente parkert anrop	*81*	
Personsök	*85*	
Privatsamtale	*00	
Programmering av egen telefonliste	*51*	
Programmert konferanse	*64*	
Prosjektkode	*74*	
Prosjektkodeprefiks	*74*	
Sentralbordanrop	9	
Sjikaneanrop		
Skjule egen identitet	*77#	
Språk	*86*	
Substitusjon	*73*	
Svare – nattklokke	*8#	
Svare på personsøk	*84*	
Takseringsinformasjon	*75#	
Talemeldingssenter		
Tilbakeringing til siste anroper	*96#	
Tilkopling til hovednett	0	
	*67* + nummer	
Umiddelbart overflyt ved opptatt	#47#	
Utmelding av gruppe		
Valg av hovedlinje		
Valg av sekundærlinje		
Veksle	1	
Venting ved opptatt	6	
Viderekopling ved opptatt	*67* + til nummer	
Viderekopling ved opptatt og ubesvart	*67* + til nummer	
Vise identitet		
Vise meldinger om tilbakeringing		

Navn: .....

Telefonapp. nr.: .....

